

Verwendungshinweise:

- TDS-Griffe müssen absolut vollflächig aufliegen. Das heißt, mindestens die Fläche, die der Griff bedeckt, muss vollkommen plan sein. Unebene Flächen können beim Anschrauben oder späterer Belastung zum Bruch führen!
- Bei der Montage der TDS-Griffe ist auf Folgendes zu achten: Bitte die Schrauben zur Montage der Griffe mit einem Drehmoment anziehen oder handfest + ¼ Drehung anschrauben! – Spax bitte nur vorsichtig mit einem Drehmoment-Akkuschrauber montieren!
- Sehr große, bzw. sehr positive Griffe sollten nur im überhängenden Gelände verwendet werden, um Verletzungen beim Abspringen oder Abrutschen nahe der Wand zu vermeiden!
- Nur die vorgeschriebenen Befestigungs-Systeme benutzen, da sonst für die Griffe keinerlei Haftung übernommen werden kann!
- Die Griffe sind nur für das Klettern mit Händen und Füßen geeignet! Die Griffe bitte nicht für Drytooling (Klettern mit dem Eisbeil), als Zwischensicherung (Sanduhrschlinge) oder andere zweckfremde Verwendungsarten benutzen!

Wartung:

Die Wartungsintervalle hängen von der Häufigkeit der Benutzung ab!

Reinigung:

TDS-Griffe haben eine extrem abriebfeste Oberfläche. Dennoch können die Griffe verunreinigen. Um eine optimale Griffigkeit zu erhalten, sollten die Klettergriffe regelmäßig gereinigt werden. Auf keinen Fall Säuren oder Laugen zur Reinigung benutzen! Dies kann die Struktur des Harzes zerstören und zum frühzeitigen Bruch des Griffes führen. Wir empfehlen zur Reinigung warmes Wasser und Bürste oder einen Hochdruckreiniger.

Sichtprüfung:

Bei jedem Um- oder Abschrauben der Griffe sollten diese genau auf Beschädigungen überprüft werden, um zu vermeiden, dass ein beschädigter Griff wieder angeschraubt wird!

Reparatur:

Grundsätzlich darf ein beschädigter Griff nicht repariert werden! Unfallgefahr!

Heruntergefallene Griffe, die auf dem Boden oder anderen harten Hindernissen aufgeschlagen sind, sind umgehend zu entsorgen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese durch den Aufprall Haarrisse bekommen haben. Dies kann zum späteren Bruch führen!

Entsorgung:

Die Griffe müssen fachgerecht nach Norm EN 12572 entsorgt werden!